

2.2 Montage - Ventil



Je nach Flaschentyp entweder
Stahlschutzkappe abdrehen oder
Kunststoffverschluss abreißen!

ACHTUNG: Stahlschutzkappe aufheben,
die Flasche kann nur mit Schutzkappe
transportiert werden. Den Plastikverschluss
kann man entsorgen.



Ventil ansetzen



Ventil bis zum ersten größeren
Widerstand aufschrauben.
Kein Werkzeug verwenden!!!



Folienfüllventil nach oben richten



Haupthahn öffnen und los gehts...



Bei Geschäftsschluss - Haupthahn
schließen und



Ventil einmal drücken um das
Restgas entweichen zu lassen!

Wichtig:

Das Ventil kann man nur abschrauben, wenn der Haupthahn auf der Gasflasche zu ist und das Restgas im Ventil ausgelassen wurde!

Damit nicht unabsichtlich Helium entweicht und um die Lebensdauer des Ventils zu erhöhen -
BITTE UNBEDINGT - am Abend den Haupthahn schließen!



2.3 Befüllen der Ballons



Folienballon aufsetzen und die Ventilkappe nach unten drücken. Sie können den Ballon nicht überblasen, da das Folienventiloutlet einen Automatikstopp hat



Das Manometer am Ventil zeigt Ihnen den Heliummenge in der Flasche an.

Eine volle Flasche hat zirka 200Bar (rote Anzeige)!

HAVE FUN !

